

# JBL TUNER XL

## GUÍA DE ACTUALIZACIÓN


Introducción:

Esta actualización sirve para solucionar un problema que afecta raramente a algunas emisoras de radio DAB.

El archivo .zip adjunto incluye la actualización para JBL\_TUNER\_XL.

Sigue las instrucciones para actualizar el JBL TUNER XL:

1. Se necesita un cable de USB A a USB C para la actualización. Es posible que ya dispongas del cable adecuado. Si no, también puedes pedir a un amigo o familiar si tiene alguno.
2. Conecta el cable USB al puerto USB C del JBL TUNER XL y, a continuación, conéctalo al puerto USB de tu ordenador. Asegúrate de que no tengas ningún otro disco USB conectado para que todo funcione perfectamente.
3. Enciende el JBL TUNER XL.
4. Mantén pulsados los botones [DAB/FM] y [Preset 5] simultáneamente durante más de 10 segundos, hasta que veas el mensaje en la pantalla: “Connect to PC or Mac then copy update File” (Conectar a un PC o Mac y copiar el archivo de actualización)..
5. Abre “Este equipo” en tu PC o “Finder” en el Mac y busca la unidad USB en “Dispositivos”; este es el Tuner XL.



6. Copia el archivo JBL\_TUNER\_XL que has recibido con este documento y pégalo en la “Unidad USB”.
7. Después de copiar el archivo, haz clic con el botón derecho del ratón en “Unidad USB” y pulsa “Expulsar”. La actualización se iniciará automáticamente. JBL TUNER XL mostrará “Updating” (Actualizando). El proceso de actualización tarda unos 5-10 segundos.
8. Cuando haya terminado, el TUNER XL se encenderá de nuevo por sí solo. Ahora puedes desconectar el cable.

Nota: Para comprobar la versión del software instalado: En primer lugar, selecciona el idioma y realiza una búsqueda. A continuación, mantén pulsados los botones [Preset 1] y [Preset 5] simultáneamente durante más de 10 segundos. En la primera línea de la pantalla se mostrará la versión instalada. Si ves 0041, significa que la instalación se ha realizado correctamente.